



カートリッジ交換

Aレバーを外します。  
Bネジを外し、Cハンドル、Dワッシャーを抜きます。  
Eネジを外し、Fベースを抜きます。  
カートリッジを外し交換します。