

エクステンション取付



サーモスタッド側

■取付方法 サーモスタッド側



カートリッジ
クランプ

①カートリッジクランプを外します。



②オーリングを外す



ロックリング

③側面のイモネジを緩め、
ロックリングを外す



エクステンション

④エクステンションを取り付ける



⑤エクステンションの側面にある
六角レンチを締めて固定する



⑥逆の手順で外したパーツを取り付ける
※ロックリングのイモネジの締め忘れに注意！

※サーモスタッド側のスリーブは既存を使用すること



IMG_3634.JPG



IMG_3635.JPG



IMG_3636.JPG