

## エクステンション取付



サーモスタッド側

### ■取付方法 サーモスタッド側



カートリッジ  
クランプ

①カートリッジクランプを外します。



②オーリングを外す



ロックリング

③側面のイモネジを緩め、  
ロックリングを外す



エクステンション

④エクステンションを取り付ける



⑤エクステンションの側面にある  
六角レンチを締めて固定する



⑥逆の手順で外したパーツを取り付ける  
※ロックリングのイモネジの締め忘れに注意！

※サーモスタッド側のスリーブは既存を使用すること



下記部品の延長部品です。

