

## ■フラッシュパネル交換手順

フラッシュパネルを交換する際、ベースプレートも同時に交換してください。

- ①フラッシュパネルを持ち、  
手前に引いて外します



- ②ベースプレートの両側のネジを外し、  
プレートを外します



ご不明な点は、大洋金物ティーフォーム事業部 (06-6632-8777) までお問合せください。