

[カートリッジ交換手順]



- ①ハンドル背面の穴から六角レンチ (2mm) を差し込み、内部にあるイモネジを反時計回りに回す。



- ②ハンドルを軸から引き抜く。
※1 固くて引き抜けない場合はハンドルを反時計回りに回して外す。その際、ハンドル内部に円柱パーツが残るので工具等で取り除く



- ③化粧キャップを反時計回りに回して外す



- ④ロックナットを反時計回りに回して外す



- ⑤カートリッジを外す。その際、先端のパッキンも取り除く。
カートリッジと本体の凹凸を合せて差込み、逆の手順で組み付ける