

ヒンジ外し方



白い樹脂製の部品を外します。



カッターナイフなど、薄くて平たいもので矢印の部分に差し込み引掛けるようにして外します。



次にヒンジを外します。便座を軽く持ち上げながら矢印の方向に抜いてください。



反対側も同様の方法で外してください。

ヒンジ取付方法



ヒンジは左右非対称になります。画像をご確認ください。





便座を持ち上げながらヒンジを差し込みます。
差し込みには角度があるので画像を参考に差し込んでください。



ヒンジを差し込んだあと、便座の穴とヒンジの溝が合っている事を確認してください。



樹脂製の部品をはめ込みます。

○部分を引掛けるようにしてはめ込んでください。



反対側も同じ手順で取り付けてください。

2

