



9.5ℓの流量調整弁が標準で組み込まれています。
下記の手順で24ℓの流量調整弁へ組み換えが可能です。

1. ナット、可動部を外す
2. 可動部の内部の流量調整弁を外す
3. 24ℓ用の流量調整弁を取り付ける
4. 逆の手順で組付ける