

FLR74-2808



■ ミラーの可動調整について

画像のイモネジで調整します。
※3mmの六角レンチを使います。

イモネジを時計まわりに回すと可動部が固くなりますので
お好みの硬さに調整してください。

FLR74-2808



■ ミラーの可動調整について

画像のイモネジで調整します。
※3mmの六角レンチを使います。

イモネジを時計まわりに回すと可動部が固くなりますので
お好みの硬さに調整してください。