

①



ハンドルを外します。

②



ハンドルを矢印の方向に回します。

③



ハンドルを外すとイモネジが取り付いています。
2.5mmの六角レンチをご用意いただき、
矢印の方向に回してハンドルカバーを外します。

④



ワン座を矢印の方向に回して外します。

⑤



矢印の部分がナットになっています。

⑥



モンキーレンチで矢印の方向にナットを回して緩めます。

⑦



カートリッジを取り出します。
逆の手順で新しいカートリッジを取り付けてください。

⑧



カートリッジには取付位置があります。
水栓本体にハマ込んだ後、カートリッジを回すと定位置に納まります。