

本製品は定期的なお手入れが必要です。
ソープが出なくなったり、液漏れが発生した場合も下記同様のお手入れを行ってください。



本体右側にある本体固定ネジを緩めます。
工具は六角レンチ2mmが対応します。
(ネジの紛失に注意してください)



本体を上スライドさせて、ベースから外します



本体を水に15分～30分程度浸け置きます。



本体の容器に水を溜めた状態でプッシュし、
水を10回以上通水させて、お手入れ完了です。
その後、本体をセットしてご使用ください。