

【ハンドル交換手順 旧型 → 新型】

必要部材



品番：FAC73-9994
・ツール（棒）
・新型フランジ



品番：FAC73-9960
バス用ポップアップ
ハンドル+排水栓



①既存の旧型ハンドルが付いた状態



②ハンドルを手前に引き取り外す



③ツールを中心の穴にねじ込む



④ツールを手前に引きながら、フランジを時計と逆回りに緩め、取り外す



⑤フランジを取り外した状態
(裏側の部品が落ちないように常にツールを保持してください)



⑥ツールを保持したまま、既存のOリング、新型フランジの順にはめ、時計回りにねじ込み取り付ける



⑦ツールを矢印方向に回し取り外す



⑧新型のハンドルをはめ作業完了

※Oリングがフランジ裏側の所定位置にはまっているかを必ず確認してください。
正しくはまっていない場合、漏水する可能性がありますのでご注意ください。

ご不明な点がございましたら大洋金物ティーフォーム事業部 (06-6632-8777) までお問い合わせください