

シェルフ TFP42-B145-003 施工要領書



①壁にベースを固定します。



②ベースにブラケットを被せます。



③イモネジを締めて本体をしっかり固定します。



④ブラケットに棚板をはめ込み、底部から固定ネジを締めてブラケットと棚板を固定します。