

タッチアップペイントの使い方



①下地を処理する

補修面をきれいに洗浄し、汚れや油分などを取り除きしっかり乾燥させてください。

③タッチアップペイントを塗布する。

容器内の塗料をよくかき混ぜてからご使用ください。

薄く塗り重ねるように何度か繰り返し塗り重ね、表面より少し盛り上がる程度塗布してください。

④仕上げる

塗料を十分に乾燥させてから、紙やすり等を使い塗装面を均し仕上げます。

※塗布後、容器のふたを完全に締め、中味が乾燥しないように保存してください。

タッチアップペイントセットの使い方



①下地を処理する

補修面をきれいに洗浄し、汚れや油分などを取り除きしっかり乾燥させてください。

②補修面に防錆プライマーを塗布し、しっかりと乾燥させてください、

③タッチアップペイントを塗布する。

容器内の塗料をよくかき混ぜてからご使用ください。

薄く塗り重ねるように何度か繰り返し塗り重ね、表面より少し盛り上がる程度塗布してください。

④仕上げる

塗料を十分に乾燥させてから、紙やすり等を使い塗装面を均し仕上げます。

※塗布後、容器のふたを完全に締め、中味が乾燥しないように保存してください。