

AGN73-1649-001

1. 1Aのレバーを反時計回りに回して外す
2. 1Bのイモネジを緩め、ハンドルを引き抜く
3. 2の化粧キャップを反時計回りに回して外す
4. 4のロックナットを外す
 オーリングも外してください。
5. 5のカートリッジを取り換える
6. 逆の手順で取り換える

