

# エクステンション取付

## ■バルブ側



エクステンション



本体側に形状に合わせて  
スペーサー装備する。



固定用ナットを取り付ける。



既存商品の化粧スリーブ  
を取り付ける。

## ■スパウト側



長い方に取り換えてください。