



操作ボタンを外します。







真ん中の間仕切りをつまんで矢印の方向に回して外します。



カバーを外した状態です。

給水ホースを外部に抜く穴が4か所あり、現場ではどこから抜いているか開けてみないとわかりません。



給水ホース接続位置



ボールタップは排水弁に固定されています。  
ボールタップを上を持ち上げれば外すことができます。



排水弁の下部を持ち、矢印の方向に回せば外れます。