


【吐水時間、吐水量の調整方法】

ヘッド部を外す




■吐水時間の調整

2ミリの六角レンチを使って調整する

+: 吐水時間が長い

-: 吐水時間が短い



■吐水量の調整

2ミリの六角レンチを使って調整する

吐水しながら、レンチを回すと水量が変化するので、お好みの量に調整する

