





フラッシュパネル(操作パネル)
写真はシルバー、ホワイト色あり



フラッシュパネルを下部のビス(左右)を緩め取外します。

取付けの際は突棒受け部に突棒をセットし取付けます。



内蓋固定ビスを外します。

内蓋

突棒



写真の様にフック部をつまみながら、手前側に引っ張り、取外します。

フック部



突棒を外します。

突棒取付位置

取付けの際に間違わないよう、印をつけるなどし突棒の取付位置を確認しておきます



止水栓を締めます。


止水栓



丸印部品(T形状)を取り外します。部品は赤色の場合があります。



排水弁カートリッジ



排水弁カートリッジを上方向に引上げ取外します。

排水弁の交換は別紙、
コンシールドシスターン
(FHT71-0020/0102)排水弁
パッキン交換説明書3/3
以降をご参照ください。