





## FAC73-9928 バス用ポップアップ排水栓



### ■排水栓の説明




- ・排水栓は、カバー下の排水栓パッキンがバスタブ側の目皿に接して止水しています。そのため構造上、閉止時でもカバーとバスタブ底面との間に若干の隙間(5ミリ程度)が生じますが、製品の不良ではありません。この状態で水が抜けなければ正常な状態です。



- ・排水栓はバスタブに溜めた水の水圧がカバーに加わることで止水効果えを上げる構造です。水漏れ検査を実施する際は、バスタブに15センチ以上溜めた状態で検査してください。

- ・バス用ポップアップ排水金具は構造上、閉栓した状態でも若干の水抜け(24時間で1600サイズの場合、50~100ミリ程度)が発生します。
- ・排水栓を踏んだままハンドル操作をおこなうと、排水金具が破損しますので取り扱いにはご注意ください。

### ■調整方法



- ・ロックナットを緩め、排水栓が適切に開閉するよう調整ビスの長さを調整し、ロックナットを締め固定してください。
- ・調整ビスの調整範囲は20ミリ以内としてください。ビスを出しすぎると排水部品本体が破損する場合があります。

### ■お手入れ方法

- ・使用後、乾いた布で水分をふき取ってお使いいただくと長くご使用いただくことができます。
- ・酸・アルカリ性の洗剤やカビ取り用洗剤(カビキラー等)は浴槽本体だけでなく、
- ・排水金具のメッキ部や金属部を傷める可能性があるため使用しないでください。
- ・壁面等で使用した場合は内部に残らないよう十分に水洗いしてください。
- ・パッキンにゴミや水垢が付着すると止水効果が保たれなくなりますのでこまめに洗浄してください。
- ・湯水がたまらない「ポップアップハンドルの回転が硬くなった」などの場合は、排水栓パッキンが劣化している可能性がありますのでパッキンを交換してください。パッキンの購入については、当社または施工業者までお問い合わせください。