


FHT73-5109・5110

同封の施工説明書を参照いただき、
8ページ施工手順7の作業時に、この追加処理を行ってください。




インサートの内側にコーキング剤を薄く塗布して差し込んでください。

注意事項

- ・ 10、11ページの施工手順「温度リミッターの取付け」をされる場合は取付けてから上記処理を行ってください。
- ・ インサートはメンテナンスの際に取外します。
コーキング剤を厚塗りし強固に固着させると取外しが困難になりますので注意してください。

FHT73-5109・5110

同封の施工説明書を参照いただき、
8ページ施工手順7の作業時に、この追加処理を行ってください。



インサートの内側にコーキング剤を薄く塗布して差し込んでください。

注意事項

- ・ 10、11ページの施工手順「温度リミッターの取付け」をされる場合は取付けてから上記処理を行ってください。
- ・ インサートはメンテナンスの際に取外します。
コーキング剤を厚塗りし強固に固着させると取外しが困難になりますので注意してください。